



GLASS TOASTER – GRILLE-PAIN

LB3067

Mode d'emploi

Merci de nous avoir accordé votre confiance.

**Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce manuel
et le conserver pour une utilisation future.**

CONSIGNES DE SECURITE

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT EMPLOI – risque de blessure en cas de mauvaise utilisation. Une utilisation non conforme au mode d'emploi dégagerait le fabricant de toute responsabilité.



- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus **s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus.**
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent de connaissances, **si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.**
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil – surveillez les enfants.
- Seuls les enfants de plus de 8 ans peuvent, sous la surveillance d'un adulte, procéder au nettoyage et à l'entretien.
- Tenez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Vérifiez que la tension du réseau corresponde bien à celle notée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez impérativement votre appareil sur une prise de courant reliée à la terre. Le non-respect de cette obligation peut provoquer un choc électrique et entraîner éventuellement des lésions graves. Il est indispensable pour votre sécurité que la prise de terre corresponde aux normes d'installation électrique en vigueur dans votre pays. Si votre installation ne comporte pas de prise de courant reliée à la terre, il est impératif que vous fassiez intervenir, avant tout branchement, un organisme agréé qui mettra en conformité votre installation électrique
- Déroulez complètement le cordon. En cas d'utilisation d'une rallonge, impérativement utiliser un modèle équipé d'une prise de terre et de fils de section égale ou supérieure à 1 mm².
- Ne stockez pas et n'utilisez pas de produits inflammables ou de sprays à proximité de l'appareil lorsqu'il est utilisé.
- N'utilisez pas l'appareil dans des atmosphères facilement inflammables (spray)
- Placez l'appareil loin d'objets facilement inflammables (rideaux...).
- N'utilisez pas l'appareil dans des pièces équipées d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine, ni à proximité de lavabos ou de robinets.
- Ne pas placer l'appareil sur une surface chaude ni à proximité d'une flamme.

- Placez toujours votre appareil le plus loin possible du bord du plan de travail.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en marche.
- Utiliser l'appareil exclusivement pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans le mode d'emploi.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison. Ne jamais le mettre au lave-vaisselle. Aucune eau ne doit pénétrer la base de l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés.
- Veiller à ne pas utiliser ou ranger l'appareil à l'extérieur, sous la pluie. L'entreposer dans un endroit sec.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Ne jamais débrancher ou déplacer l'appareil en tirant sur son câble. Veiller à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché afin d'éviter toute chute de l'appareil. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil, ne pas le tordre et veiller à ce qu'il n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Placez l'appareil à un endroit où il ne peut pas être touché accidentellement.
- Evitez de secouer l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Cet appareil peut être utilisé dans les environnements tels que :
 - coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - fermes
 - hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
 - chambres d'hôtes ou environnement assimilables
- Cet appareil est uniquement destiné à réchauffer du pain. N'insérez rien d'autre dans les fentes que du pain. Ne placez jamais de papier, carton ou plastique dans l'appareil et ne posez rien dessus.
- Ne jamais griller de pain déjà beurré, avec de la confiture, du miel. Ne pas griller de pain ou de brioche contenant des pépites de chocolat, des grains de sucre...
- N'utilisez pas de couverts en plastique ou en métal pour retirer vos tranches de pain.
- Ne retirez pas vos tranches de pain lorsque l'appareil est en marche.
- Ne couvrez jamais l'appareil lorsqu'il fonctionne, par exemple avec une feuille d'aluminium.
- Ne jamais utiliser l'appareil comme chauffage d'appoint.
- Débranchez votre appareil dès que vous cessez de l'utiliser et lorsque vous le nettoyez.

- N'utilisez pas l'appareil si :
 - celui-ci a un cordon endommagé ou défectueux
 - il est tombé et présente des détériorations ou anomalies de fonctionnement.

Dans chacun de ces cas, l'appareil doit être envoyé au centre SAV le plus proche afin d'éviter tout danger.

- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre service agréé.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais être à proximité ou en contact avec les parties chaudes de l'appareil, près d'une source de chaleur ou sur angle vif.
- Le câble d'alimentation doit être régulièrement examiné afin de détecter tout signe de défaut ou de dégradation. Si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil (IEC 60335-2-78). Afin d'éviter tout danger, faites-les obligatoirement remplacer par un centre service agréé.
- La prise de courant doit être facilement accessible à tout moment pour permettre de débrancher rapidement l'appareil de l'alimentation électrique.
- S'il arrivait que certaines parties du produit s'enflamment, ne tentez jamais de les éteindre avec de l'eau. Débranchez l'appareil. Éteignez les flammes avec un linge humide.
- Ne placez pas le produit sur / à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz chaud, ni dans un four chaud.
- L'appareil ne doit pas être utilisé ni stocké dans un environnement humide.
- Ne pas nettoyer le grille-pain avec des produits abrasifs ou corrosifs ni avec un décapant pour le four.
- Si un morceau de pain venait à se coincer dans l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir. Sortez le pain avec précaution, sans abîmer les résistances. En aucun cas vous ne devez utiliser d'outil métallique (pince, couteau...) qui risquerait d'endommager l'appareil.
- Si une fumée apparaît, appuyez sur le bouton **ARRÊT**.
- Ne laissez aucune partie de l'emballage accessible aux enfants : risque d'absorption, d'étouffement...

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- Retirez tous les emballages protecteurs avant de faire griller.
- Si le grille-pain commence à fumer, appuyez sur le bouton **ARRÊT** pour arrêter immédiatement le grillage.
- Évitez de griller des aliments contenant des ingrédients extrêmement liquides, tels que du beurre.
- N'essayez jamais de retirer du pain coincé dans les fentes sans avoir préalablement débranché le grille-pain de la prise électrique. Veillez à ne pas endommager le mécanisme interne ou les éléments chauffants lorsque vous retirez le pain.

UTILISATION DE VOTRE GLASS TOASTER

- Placez la tranche de pain dans la fente à pain. Vous pouvez insérer deux tranches à la fois au maximum.

Remarque : assurez-vous que le plateau ramasse-miettes est correctement positionné avant utilisation.

- Branchez le cordon d'alimentation dans la prise.
- Réglez le thermostat réglable. Il y a 7 niveaux de températures, le plus bas « 1 » et le plus élevé « 7 ». La tranche de pain peut être grillée jusqu'à obtenir une couleur dorée à la position centrale.
- Appuyez verticalement sur la poignée (à droite du grille-pain) jusqu'à ce qu'elle soit en place et que le voyant du bouton **ARRÊT** s'allume. Le grillage commence immédiatement. Une fois que le pain a été grillé, la poignée remonte automatiquement. Vous pouvez soulever légèrement la poignée pour retirer facilement le pain.
- Si le pain sort du congélateur, réglez le thermostat réglable sur le niveau de température souhaité. Appuyez verticalement sur la poignée jusqu'à ce qu'elle soit en place, puis appuyez sur le bouton **DÉCONGÉLATION** et son indicateur s'allumera.
- Si vous souhaitez réchauffer du pain grillé froid, appuyez sur le bouton **RÉCHAUFFAGE** et le voyant correspondant s'allumera. Dans ce mode, le temps de grillage est fixe. Une fois le temps écoulé, la poignée se soulève automatiquement et le processus de réchauffage prend fin.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant de nettoyer l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir complètement.
- Essuyez l'extérieur avec un chiffon doux et sec, n'utilisez jamais de produit abrasif.
- Retirez le plateau ramasse-miettes situé au bas du grille-pain et videz-le.
- Vous pouvez également enlever la paroi vitrée en tirant sur la poignée située sous le grille-pain, afin de la nettoyer facilement.
- Si vous utilisez fréquemment votre grille-pain, retirez les miettes de pain accumulées au moins une fois par semaine. Assurez-vous que le plateau ramasse-miettes est bien fermé avant de réutiliser le grille-pain.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas ou que vous le rangez, le cordon d'alimentation peut être enroulé sous le fond du grille-pain.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
 Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

DEEE - collecte sélective des déchets.

Cet appareil n'est pas un déchet ménager. En fin de vie, il doit être rapporté à un centre de collecte et de recyclage des appareils électriques et électroniques. Ses composants y seront soigneusement triés et éliminés selon des normes environnementales strictes. Les matières plastiques et métalliques qui le composent pourront ainsi servir à la fabrication de nouveaux produits. Se renseigner auprès de de son distributeur ou de son administration locale.

