



Barbecue Sun Max 8572

Mode d'emploi

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT EMPLOI – risque de blessure ou de brûlure en cas de mauvaise utilisation

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, **s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus.**

Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, **si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.**



- **Attention ! Cet appareil est destiné uniquement à un usage intérieur et non à l'extérieur.**
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil ni effectuer le nettoyage et l'entretien sans supervision. Garder l'appareil et son cordon hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ces appareils peuvent être utilisés dans les environnements tels que :
 - coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - fermes
 - hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
 - chambres d'hôtes ou environnement assimilables
- Les appareils ne doivent pas être activés moyen d'une minuterie externe ou d'un système de télécommande distinct.
- **AVERTISSEMENT** : le charbon de bois ou des combustibles similaires ne doivent pas être utilisés avec cet appareil.
- **AVERTISSEMENT** : L'appareil doit exclusivement être utilisé avec de l'eau dans le réflecteur d'aluminium.
 - La quantité minimale d'eau à verser dans l'appareil est 1,1l.
 - La quantité maximale d'eau à verser dans l'appareil est 1,4l.
- **PRUDENCE ! N'utilisez JAMAIS l'appareil sans eau dans le réflecteur d'aluminium.**
 - Le niveau d'eau doit être situé entre les repères MIN et MAX.**
- L'appareil doit être connecté à une prise électrique disposant d'un contact de mise à la terre et de la puissance appropriée.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son distributeur habilité.
- Evitez de mettre l'appareil ou son câble en contact avec des surfaces extrêmement chaudes.
- La prise électrique doit être facilement accessible à tout moment pour assurer que l'appareil puisse être débranché rapidement.
- Vérifiez régulièrement le bon état du câble électrique et de l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si le câble électrique est endommagé.
- N'utilisez pas et ne rangez pas de produits facilement inflammables près de l'appareil en fonctionnement : risque de flamme
- N'utilisez pas l'appareil dans des atmosphères facilement combustibles (par exemple près de gaz inflammables ou de vaporisateurs) : risque d'explosion et de flamme
- N'utilisez pas l'appareil dans des pièces équipées de baignoires, douches ou piscines ni près de lavabos ou de robinets.
- N'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le toucher ou de le ranger.

- Ne posez jamais de pièces en plastique ni d'objet autre que la nourriture sur la grille de cuisson.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec des aliments appropriés : viande, poisson, légumes...
- Attention aux éclaboussures de graisse lors de la cuisson : risque de brûlures.
- N'utilisez pas d'ustensiles en plastique pour disposer la nourriture sur la grille ni pour la retourner ou l'enlever.
- L'appareil ne doit jamais être utilisé sous une hotte aspirante en fonctionnement.
- Ne couvrez jamais la grille complètement, par exemple avec du papier aluminium, au risque que la chaleur ne puisse pas être dissipée : risque de surchauffe
- **Prudence !** La grille, la résistance chauffante et le socle ainsi que toutes les pièces de l'appareil deviennent très chaudes lors de l'utilisation, éloignez donc l'appareil après usage afin de ne pas risquer de le toucher par inadvertance.
- Le mode d'emploi fait partie intégrante de l'appareil et doit être transmis avec celui-ci.
- N'utilisez pas d'accessoires qui ne soient pas expressément approuvés par le fabricant.

UTILISATION

1. **Le réflecteur en aluminium dans la base doit systématiquement être rempli d'eau avant emploi.**
2. Allumez l'appareil. Réglez la température voulue à l'aide du bouton thermostat : le voyant lumineux s'allume. L'appareil chauffe automatiquement jusqu'à ce qu'il atteigne la température choisie puis s'arrête automatiquement pour maintenir une température constante.
3. L'appareil peut être utilisé avec des viandes, poissons, saucisses...

NETTOYAGE

1. Retirez la prise et laissez l'appareil refroidir avant de le nettoyer.
2. Ôtez la grille.
3. Déclipsez la résistance de la base.
4. Retirez le réflecteur aluminium amovible. L'appareil est entièrement démontable !
5. Evitez les éponges grattantes afin de ne pas rayer l'appareil
6. **ATTENTION :** n'immergez jamais le câble, la prise électrique, la résistance chauffante ou le thermostat. Ces pièces doivent être nettoyées avec un chiffon humide.
7. **CONSEIL :** laissez refroidir la grille puis recouvrez-la d'un linge humide durant 30-60 minutes, puis nettoyez-la avec une brosse douce.
8. **A NOTER :** pour assurer un bon fonctionnement, évitez l'entartrage du réflecteur aluminium



SERVICE APRES-VENTE

1. Les réparations ne peuvent être effectuées que par le service technique du fabricant ou du distributeur autorisé, faute de quoi la garantie ne pourra s'appliquer.
2. Les réparations inappropriées peuvent conduire à des risques considérables pour l'utilisateur
3. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la structure ou au design de l'appareil afin d'en optimiser le fonctionnement.
4. Rapportez l'appareil en point de collecte pour le faire recycler en fin de vie.



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

DEEE - collecte sélective des déchets.

Cet appareil n'est pas un déchet ménager. En fin de vie, il doit être rapporté à un centre de collecte et de recyclage des appareils électriques et électroniques. Ses composants y seront soigneusement triés et éliminés selon des normes environnementales strictes. Les matières plastiques et métalliques qui le composent pourront ainsi servir à la fabrication de nouveaux produits.
Se renseigner auprès de son distributeur ou de son administration.

