



## 8652 – SPEED 1500 VINTAGE

### MANUEL D'UTILISATION

LB8652\_IM\_V2\_UK



**Merci d'avoir acheté notre produit.**

**Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver soigneusement pour référence ultérieure.**

## **1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

**À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT UTILISATION – risque de blessure ou de brûlure en cas de mauvaise utilisation. Toute utilisation non conforme aux instructions d'utilisation dégage le fabricant de toute responsabilité.**

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus **s'ils sont surveillés, informés sur la manière de l'utiliser en toute sécurité et conscients des dangers encourus.**
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent de connaissances, à **condition qu'elles soient surveillées, qu'elles aient reçu des instructions sur la manière d'utiliser l'appareil en toute sécurité et qu'elles soient conscientes des dangers encourus.**
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil – surveillez-les.
- Seuls les enfants âgés de plus de 8 ans peuvent nettoyer et entretenir l'appareil sous la surveillance d'un adulte.
- Gardez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Vérifiez que la tension du réseau correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez votre appareil sur une prise de courant avec mise à la terre. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un choc électrique et éventuellement des blessures graves. Pour votre sécurité, il est essentiel que la connexion à la terre soit conforme aux normes d'installation électrique en vigueur dans votre pays. Si votre installation ne dispose pas d'une prise de courant avec mise à la terre, il est impératif de faire appel, avant tout branchement, à un organisme agréé qui mettra votre installation électrique en conformité.
- L'appareil doit être utilisé avec une alimentation électrique RCD ne dépassant pas 30 mA (IEC 60335-2-78).
- Déroulez complètement le cordon. Si vous utilisez une rallonge, il est impératif d'utiliser un modèle équipé d'une prise de terre et de fils d'une section égale ou supérieure à 1 mm<sup>2</sup>.
- Ne stockez pas et n'utilisez pas de produits inflammables ou de sprays à proximité de l'appareil lorsqu'il est en marche.
- N'utilisez pas l'appareil dans des atmosphères facilement inflammables (par exemple, bombes aérosols).
- Placez l'appareil à l'écart des objets facilement inflammables (rideaux, etc.).
- N'utilisez pas l'appareil dans des pièces équipées d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine, ni à proximité d'évier ou de robinets.



- Ne placez pas l'appareil sur une surface chaude ou à proximité d'une flamme.
- Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est en marche.
- Utilisez l'appareil exclusivement à des fins domestiques et conformément aux instructions d'utilisation.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide, que ce soit pour le nettoyer ou pour toute autre raison. Ne le mettez jamais au lave-vaisselle.
- Veillez à ne pas utiliser ou stocker l'appareil à l'extérieur sous la pluie. Rangez-le dans un endroit sec.
- Ne déplacez jamais l'appareil en tirant sur son câble. Assurez-vous que le cordon d'alimentation ne puisse pas être accidentellement accroché afin d'éviter que l'appareil ne tombe. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil, ne le tordez pas et assurez-vous qu'il n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Ne touchez pas les parties métalliques de l'appareil lorsqu'il fonctionne, car elles sont très chaudes.
- Placez l'appareil dans un endroit où il ne peut pas être touché accidentellement.
- Attention : la surface de l'appareil reste chaude après utilisation. Après avoir débranché l'appareil, laissez-le refroidir avant de le nettoyer ou de le ranger.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé avec une minuterie externe ou un système de télécommande séparé.
- Cet appareil peut être utilisé dans des environnements tels que :
  - Cuisines du personnel dans les magasins, les bureaux et autres environnements professionnels
  - Fermes
  - Hôtels, motels et autres environnements résidentiels
  - Chambres d'hôtes ou environnements similaires
- Cet appareil est uniquement destiné à la cuisson de gaufres. Ne placez rien d'autre que de la pâte à gaufres sur les plaques.
- Faites attention aux projections de graisse.
- N'utilisez pas de couverts en plastique pour mettre les aliments dans l'assiette, les retourner ou les retirer.
- Ne couvrez jamais l'appareil lorsqu'il est en marche, par exemple avec du papier d'aluminium. Risque de surchauffe.
- N'utilisez jamais l'appareil comme chauffage d'appoint.
- Débranchez votre appareil dès que vous cessez de l'utiliser et lorsque vous le nettoyez.
- N'utilisez pas l'appareil si :
  - le cordon est endommagé ou défectueux - l'appareil est tombé et présente des détériorations ou des dysfonctionnements

Dans chacun de ces cas, l'appareil doit être envoyé au centre de service le plus proche afin d'éviter tout danger.

- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien habituels effectués par le client doit être réalisée par un centre de service agréé.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation à portée des enfants.
- Le cordon d'alimentation ne doit jamais être à proximité ou en contact avec des parties chaudes de l'appareil, à proximité d'une source de chaleur ou à un angle aigu.
- Le cordon d'alimentation doit être régulièrement examiné afin de détecter tout signe de défaut ou de détérioration. Si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil (IEC 60335-2-78). Afin d'éviter tout danger, il est obligatoire de les faire remplacer par un centre de service agréé.
- Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon.
- La prise de courant doit être facilement accessible à tout moment afin de pouvoir débrancher rapidement l'appareil de l'alimentation électrique.
- Utilisez uniquement une rallonge en bon état, avec une prise mise à la terre et un fil conducteur dont la section est au moins égale à celle du fil fourni avec le produit.
- Ne placez jamais de papier, de carton ou de plastique dans l'appareil et ne posez rien dessus.
- Si certaines parties du produit prennent feu, n'essayez jamais de les éteindre avec de l'eau. Débranchez l'appareil. Étouffez les flammes avec un chiffon humide.
- Ne placez pas le produit sur ou à proximité d'une plaque électrique ou à gaz chaude, ni dans un four chaud.
- Ne touchez pas les plaques de cuisson antiadhésives lorsque l'appareil est en marche : **RISQUE DE BRÛLURES !**
- Les surfaces externes de l'appareil peuvent également devenir chaudes pendant son fonctionnement, veillez à le manipuler par la poignée jusqu'à ce qu'il ait refroidi : **RISQUE DE BRÛLURES !**
- z toujours à laisser refroidir l'appareil avant de le manipuler/nettoyer/ranger : **BRÛLURES/INCENDIE !**
- L'appareil ne doit pas être utilisé ou stocké dans un environnement humide.
- Ne laissez aucune partie de l'emballage à la portée des enfants : risque d'ingestion, d'étouffement, etc.

## **2. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION**

- Avant la première utilisation, vérifiez que l'appareil est débranché et nettoyez les plaques antiadhésives avec un chiffon doux et humide.
- Laissez l'humidité s'évaporer, puis chauffez les plaques pendant quelques minutes pour éliminer les résidus.
- Une légère fumée peut se former.

### **3. UTILISATION DU Gaufrier**

- Alors que l'appareil est débranché, graissez légèrement les plaques (huile, beurre, margarine, graisse, etc.).
- Branchez l'appareil, l'indicateur thermostatique circulaire s'allume en vert, indiquant que l'appareil est correctement connecté au réseau électrique.
- Le contrôle de la température est thermostatique : pour préchauffer les plaques, tournez le bouton du thermostat au maximum. L'indicateur thermostatique circulaire s'allumera alors en rouge.
- L'indicateur thermostatique s'allumera à nouveau en vert lorsque les plaques auront atteint la température sélectionnée (le préchauffage dure environ 3 minutes).
- Contrôlez la température et le brunissement des premières gaufres pour ajuster la température.
- Ouvrez le couvercle et versez la pâte sur la plaque inférieure. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'espaces vides et fermez le couvercle. Si vous avez mis trop de pâte, elle s'écoulera naturellement hors de l'appareil.
- Vérifiez les gaufres pendant la cuisson : placez-vous de côté par rapport à l'appareil (pour éviter les éventuelles projections de vapeur), ouvrez légèrement le couvercle et refermez-le si vous estimez que la cuisson doit être prolongée.
- La cuisson des gaufres dure entre 3 et 10 minutes selon différents paramètres
  - ✓ Quantité de pâte
  - ✓ Fluidité de la pâte
  - ✓ Réglage de la température
  - ✓ Goût moelleux ou croustillant

- Lorsque les gaufres sont prêtes, retirez-les des plaques de cuisson à l'aide d'un ustensile en bois, mais n'utilisez pas d'objet métallique.
- Attention, les plaques sont chaudes et les surfaces externes de l'appareil peuvent également devenir très chaudes.
- Débranchez l'appareil dès que vous avez fini de l'utiliser.
- Laissez refroidir l'appareil avant de le manipuler.

## **4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

- Avant de nettoyer l'appareil, assurez-vous qu'il est débranché et complètement refroidi.
- Nettoyez les plaques à l'aide d'un chiffon humide.
- Nettoyez les surfaces externes à l'aide d'une éponge humide.

## **ATTENTION**

- Ne plongez jamais l'appareil ou son cordon dans l'eau ou d'autres liquides
- N'utilisez jamais d'objets métalliques.
- N'utilisez pas d'éponge à récurer ou de produit abrasif

## **ÉLIMINATION DES APPAREILS USAGÉS**

Ne jetez pas cet appareil dans les poubelles municipales. Déposez-le dans un point de collecte et de recyclage des appareils électroniques et électriques. Vérifiez le symbole sur le produit, le manuel d'utilisation et l'emballage. Les plastiques utilisés pour fabriquer l'appareil peuvent être recyclés conformément au logo figurant sur l'emballage. En choisissant de recycler, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. Trouvez le point de collecte le plus proche auprès de votre distributeur ou de votre administration locale.