



8698 – PREMIUM INOX

BROODTOASTER

GEbruIKSAANWIJZING

LB8698_IM_V1



Bedankt voor uw vertrouwen.

**Voordat u uw apparaat gebruikt, leest u deze handleiding aandachtig door
en bewaart u deze voor toekomstig gebruik.**

1. VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

LEES DE INSTRUCTIES AANDRUKKELIJK VOOR GEBRUIK – risico op verwondingen bij verkeerd gebruik. Gebruik dat niet in overeenstemming met de handleiding ontslaat de fabrikant van alle aansprakelijkheid.



- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder, mits zij onder toezicht staan, **instructies hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de mogelijke gevaren.**
- De apparaten kunnen worden gebruikt door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of die niet voldoende kennis hebben, **mits zij onder toezicht staan, instructies hebben ontvangen over het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de mogelijke gevaren.**
- Laat kinderen niet met het apparaat spelen – houd toezicht op de kinderen.
 - Alleen kinderen ouder dan 8 jaar mogen, onder toezicht van een volwassene, schoonmaken en onderhoud uitvoeren.
 - Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
 - Controleer of de netspanning overeenkomt met de waarde die op het typeplaatje van het apparaat staat.
 - Sluit uw apparaat altijd aan op een geaarde stopcontact. Het niet naleven van

deze verplichting kan leiden tot een elektrische schok en mogelijk ernstige verwondingen. Het is essentieel voor uw veiligheid dat de aarding voldoet aan de geldende elektrische installatievoorschriften in uw land. Als uw installatie geen geaard stopcontact heeft, moet u voor aansluiting een erkende instantie inschakelen die uw elektrische installatie in overeenstemming brengt.

- Rol het snoer volledig uit. Bij het gebruik van een verlengsnoer moet u een model gebruiken dat is uitgerust met een geaarde stekker en draden met een doorsnede van 1 mm² of meer.
- Sla geen brandbare producten of sprays op en gebruik deze niet in de buurt van het apparaat wanneer het in gebruik is.
- Gebruik het apparaat niet in gemakkelijk ontvlambare omgevingen (spray).
- Plaats het apparaat ver weg van gemakkelijk ontvlambare objecten (gordijnen...).
- Gebruik het apparaat niet in ruimtes met een badkuip, douche of zwembad, noch in de buurt van wastafels of kranen.
- Plaats het apparaat niet op een warme ondergrond of in de buurt van een vlam.
- Plaats uw apparaat altijd zo ver mogelijk van de rand van het werkblad.
- Laat het apparaat niet onbeheerd achter terwijl het aan staat.
- Gebruik het apparaat uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en op de wijze aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
- Steek het apparaat nooit onder water of in een andere vloeistof, noch voor schoonmaak- of andere redenen. Zet het nooit in de vaatwasser. Geen water

mag in de basis van het apparaat komen.

- Gebruik het apparaat nooit met natte handen of voeten.
- Zorg ervoor dat u het apparaat niet buiten gebruikt of opbergt, onder de regen.

Bewaar het op een droge plaats.

- Verplaats het apparaat niet terwijl het in gebruik is.
- Koppel het apparaat nooit los of verplaats het niet door aan het snoer te trekken. Zorg ervoor dat het netsnoer niet per ongeluk kan vastkomen te zitten om te voorkomen dat het apparaat valt. Rol het snoer niet om het apparaat, draai het niet en zorg ervoor dat het niet in contact komt met de hete delen van het apparaat.

- Plaats het apparaat op een plek waar het niet per ongeluk kan worden aangeraakt.

- Vermijd het schudden van het apparaat.

- Dit apparaat is niet bedoeld om te worden bediend met een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.

- Dit apparaat kan worden gebruikt in omgevingen zoals:

- Keukens voor personeel in winkels, kantoren en andere professionele omgevingen
- Boerderijen
- Hotels, motels en andere residentiële omgevingen
- Bed and breakfasts of vergelijkbare omgevingen

- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld om brood te verwarmen. Plaats niets anders dan brood in de sleuven. Plaats nooit papier, karton of plastic in het

apparaat en leg er niets bovenop.

- Grill nooit al gebutterd brood, met jam, honing. Grill geen brood of brioche met chocolade stukjes, suiker korrels...
- Gebruik geen plastic of metalen bestek om uw sneetjes brood te verwijderen.
- Verwijder uw sneetjes brood niet wanneer het apparaat aan staat.
- Bedek het apparaat nooit terwijl het in gebruik is, bijvoorbeeld met aluminiumfolie.
- Gebruik het apparaat nooit als bijverwarming.
- Koppel uw apparaat los zodra u het gebruik stopt en wanneer u het schoonmaakt.
- Gebruik het apparaat niet als:
- Het een beschadigd of defect snoer heeft
- Het is gevallen en vertoont beschadigingen of afwijkingen in de werking.

In elk van deze gevallen moet het apparaat naar het dichtstbijzijnde servicecentrum worden gestuurd om gevaar te voorkomen.

- Tenzij het voor de gebruikelijke schoonmaak en onderhoud door de klant is, moet elke andere interventie worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum.
- Het netsnoer mag nooit in de buurt van of in contact komen met de hete delen van het apparaat, dicht bij een warmtebron of op een scherpe hoek.
- Het netsnoer moet regelmatig worden gecontroleerd op tekenen van defecten of slijtage. Als het netsnoer of de stekker beschadigd zijn, gebruik

het apparaat dan niet (IEC 60335-2-78). Om gevaar te voorkomen, laat het verplicht vervangen door een erkend servicecentrum.

- Het stopcontact moet te allen tijde gemakkelijk toegankelijk zijn om het apparaat snel van de stroomvoorziening los te koppelen.
- Als delen van het product in brand zouden vliegen, probeer ze dan nooit met water te blussen. Koppel het apparaat los. Doof de vlammen met een vochtige doek.
- Plaats het product niet op of in de buurt van een warme elektrische of gasbrander, noch in een warme oven.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt of opgeslagen in een vochtige omgeving.
- Reinig de toaster niet met schurende of corrosieve middelen of met een ovenontvetter.
- Als er een stuk brood in het apparaat vast komt te zitten, koppel het dan los en laat het afkoelen. Verwijder het brood voorzichtig, zonder de verwarmingselementen te beschadigen. Gebruik in geen geval metalen gereedschap (tang, mes...) die het apparaat kunnen beschadigen.
- Als er rook verschijnt, druk op de knop Stop onmiddellijk.
- Laat geen enkel deel van de verpakking toegankelijk voor kinderen: risico van inslikken, verstikking...

2. VOORDAT U HET APPARAAT VOOR DE EERSTE KEER GEBRUIKT

- Bij het uitpakken van uw apparaat, zorg ervoor dat u alle verpakkingsmaterialen verwijdt.
- Zet de broodrooster aan zonder brood erin en stel deze in op de maximale stand om de nieuwe geur te verwijderen.
- U kunt nu uw eerste sneetje brood roosteren!

3. GEBRUIK VAN DE BROODTOASTER

- Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond, uit de buurt van brandbare voorwerpen.
- Zorg ervoor dat de kruimellade goed op zijn plaats zit.
- Sluit het netsnoer aan.
- Plaats een sneetje brood in elke sleuf. Let op, rooster geen te dikke sneden: deze kunnen vast komen te zitten in de sleuven.
- Stel de kleurregelknop in op de gewenste kleur. Er zijn 6 standen: de laagste is 1, voor een lichte kleur, en de hoogste is 6, voor een donkere kleur.
- Druk de hendel verticaal naar beneden totdat deze vergrendelt, het lampje gaat branden en het apparaat begint onmiddellijk te roosteren.
OPMERKING: De hendel kan alleen worden vergrendeld wanneer het apparaat is aangesloten.
- Zodra het brood is geroosterd tot de vooraf ingestelde kleur, komt de hendel automatisch omhoog.

- Als de gewenste kleur eerder wordt bereikt dan het einde van het programma, druk dan op de knop "Onmiddellijke Stop" om het roosteren te stoppen, maar til de hendel nooit op.
- Als de broodrooster begint te roken, druk dan op de knop "Onmiddellijke Stop" om het roosteren onmiddellijk te stoppen.
- Door de hendel aan het einde van het roosteren op te tillen, activeert u de extra hoge opkomst, zodat u uw sneetje brood gemakkelijker kunt verwijderen.
- Als u bevroren brood wilt roosteren, druk dan eerst op de knop "Ontdooien" en het lampje van de knop gaat branden, stel vervolgens de kleurregelknop in op de gewenste kleur en druk de hendel verticaal naar beneden totdat deze vergrendelt. In deze modus wordt het brood geroosterd volgens de gewenste kleur.
- Als u koud geroosterd brood wilt opwarmen, druk dan eerst op de knop "Opwarmen" en het indicatielampje van de knop gaat branden, druk vervolgens de hendel verticaal naar beneden totdat deze vergrendelt. In deze modus is de roostertijd vast, wanneer de tijd om is, komt de hendel automatisch omhoog en voltooit het opwarmproces.

4. REINIGING EN ONDERHOUD

- Voordat u met de reiniging begint, koppelt u het apparaat los en laat u het volledig afkoelen.

- Veeg de buitenkant van het apparaat af met een zachte, droge doek. Gebruik nooit schuurmiddelen of schurende reinigingsproducten. Dompel het apparaat, het snoer of de stekker niet onder in water en zorg ervoor dat er geen water in het apparaat komt.
- Verwijder de kruimellade aan de onderkant van de broodrooster en leeg deze. Opgehoopte broodkruimels moeten minstens eenmaal per week worden verwijderd. Zorg ervoor dat de kruimellade volledig gesloten is voordat u de broodrooster opnieuw gebruikt.
- Wanneer het apparaat niet in gebruik is, kan het netsnoer onder de broodrooster worden opgeborgen.

LET OP :

- Dompel het apparaat of het snoer nooit onder in water of een andere vloeistof.
- Gebruik nooit metalen voorwerpen in de sleuven.
- Gebruik geen schuur spons of schurende producten.

AFVALVERWERKING VAN GEBRUIKTE APPARATEN

Verwijder dit apparaat niet via de gemeentelijke afvalsystemen. Lever het in bij een recyclingpunt voor elektrische en elektronische apparaten. Controleer het symbool op het product, de gebruikershandleiding en de verpakking. De kunststoffen die worden gebruikt voor de constructie van het apparaat kunnen worden gerecycled volgens de etikettering op de verpakking. Door te kiezen voor recycling draagt u aanzienlijk bij aan de bescherming van ons milieu. Zoek het dichtstbijzijnde inleverpunt bij uw leverancier of bij uw lokale overheid.

