



8698 – PREMIUM INOX

GRILLE PAIN

MODE D'EMPLOI

LB8698_IM_V1



Merci de nous avoir accordé votre confiance.

**Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le
conserver pour une utilisation future.**

1. CONSIGNES DE SECURITE

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT EMPLOI – risque de blessure en cas de mauvaise utilisation. Une utilisation non conforme au mode d'emploi dégagerait le fabriquant de toute responsabilité.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus **s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus.**
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent de connaissances, **si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.**
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil – surveillez les enfants.
- Seuls les enfants de plus de 8 ans peuvent, sous la surveillance d'un adulte, procéder au nettoyage et à l'entretien.
- Tenez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Vérifiez que la tension du réseau corresponde bien à celle notée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez impérativement votre appareil sur une prise de courant reliée à la terre. Le non-respect de cette obligation peut provoquer un choc électrique et entraîner éventuellement des lésions graves. Il est indispensable pour votre sécurité que la prise de terre corresponde aux normes d'installation électrique en vigueur dans votre pays. Si votre installation ne comporte pas de prise de courant reliée à la terre, il est impératif que vous fassiez intervenir, avant tout branchement, un organisme agréé qui mettra en conformité votre installation électrique
- Déroulez complètement le cordon. En cas d'utilisation d'une rallonge, impérativement utiliser un modèle équipé d'une prise de terre et de fils de section égale ou supérieure à 1 mm².
- Ne stockez pas et n'utilisez pas de produits inflammables ou de sprays à proximité de l'appareil lorsqu'il est utilisé.



- N'utilisez pas l'appareil dans des atmosphères facilement inflammables (spray)
- Placez l'appareil loin d'objets facilement inflammables (rideaux...).
- N'utilisez pas l'appareil dans des pièces équipées d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine, ni à proximité de lavabos ou de robinets.
- Ne pas placer l'appareil sur une surface chaude ni à proximité d'une flamme.
- Placez toujours votre appareil le plus loin possible du bord du plan de travail.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en marche.
- Utiliser l'appareil exclusivement pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans le mode d'emploi.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison. Ne jamais le mettre au lave-vaisselle. Aucune eau ne doit pénétrer la base de l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés.
- Veiller à ne pas utiliser ou ranger l'appareil à l'extérieur, sous la pluie. L'entreposer dans un endroit sec.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Ne jamais débrancher ou déplacer l'appareil en tirant sur son câble. Veiller à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché afin d'éviter toute chute de l'appareil. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil, ne pas le tordre et veiller à ce qu'il n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Placez l'appareil à un endroit où il ne peut pas être touché accidentellement.
- Evitez de secouer l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Cet appareil peut être utilisé dans les environnements tels que :
 - coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - fermes
 - hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
 - chambres d'hôtes ou environnement assimilables
- Cet appareil est uniquement destiné à réchauffer du pain. N'insérez rien d'autre dans les fentes que du pain. Ne placez jamais de papier, carton ou plastique dans l'appareil et ne posez rien dessus.

- Ne jamais griller de pain déjà beurré, avec de la confiture, du miel. Ne pas griller de pain ou de brioche contenant des pépites de chocolat, des grains de sucre...
- N'utilisez pas de couverts en plastique ou en métal pour retirer vos tranches de pain.
- Ne retirez pas vos tranches de pain lorsque l'appareil est en marche.
- Ne couvrez jamais l'appareil lorsqu'il fonctionne, par exemple avec une feuille d'aluminium.
- Ne jamais utiliser l'appareil comme chauffage d'appoint.
- Débranchez votre appareil dès que vous cessez de l'utiliser et lorsque vous le nettoyez.
- N'utilisez pas l'appareil si :
 - celui-ci a un cordon endommagé ou défectueux
 - il est tombé et présente des détériorations ou anomalies de fonctionnement.

Dans chacun de ces cas, l'appareil doit être envoyé au centre SAV le plus proche afin d'éviter tout danger.

- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre service agréé.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais être à proximité ou en contact avec les parties chaudes de l'appareil, près d'une source de chaleur ou sur angle vif.
- Le câble d'alimentation doit être régulièrement examiné afin de détecter tout signe de défaut ou de dégradation. Si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil (IEC 60335-2-78). Afin d'éviter tout danger, faites-les obligatoirement remplacer par un centre service agréé.
- La prise de courant doit être facilement accessible à tout moment pour permettre de débrancher rapidement l'appareil de l'alimentation électrique.
- S'il arrivait que certaines parties du produit s'enflamme, ne tentez jamais de les éteindre avec de l'eau. Débranchez l'appareil. Etouffez les flammes avec un linge humide.
- Ne placez pas le produit sur / à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz chaud, ni dans un four chaud.
- L'appareil ne doit pas être utilisé ni stocké dans un environnement humide.
- Ne pas nettoyer le grille-pain avec des produits abrasifs ou corrosifs ni avec un décapant pour le four.

- Si un morceau de pain venait à se coincer dans l'appareil, débranchez-le et laissez-le refroidir. Sortez le pain avec précaution, sans abîmer les résistances. En aucun cas vous ne devez utiliser d'outil métallique (pince, couteau...) qui risquerait d'endommager l'appareil.
- Si une fumée apparaît, appuyez sur la touche **Arrêt Immédiat**.
- Ne laissez aucune partie de l'emballage accessible aux enfants : risque d'absorption, d'étouffement...

2. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

- En déballant votre appareil, veillez à bien retirer tous les éléments d'emballage.
- Mettez le grille-pain en marche sans pain à l'intérieur et en position maximum afin d'éliminer l'odeur du neuf.
- Vous pouvez faire griller votre première tranche de pain !

3. UTILISATION DU GRILLE-PAIN

- Placez l'appareil sur une surface plane, à distance de tout objet inflammable.
- Assurez-vous que le tiroir ramasse-miettes est bien en place.
- Branchez le cordon d'alimentation.
- Placez une tranche de pain dans chaque fente. Attention, ne grillez pas des tranches trop épaisses : elles pourraient rester coincées dans les fentes.
- Réglez la touche de contrôle sur la couleur souhaitée. Il y a 6 positions : la plus basse 1, pour une couleur claire, et la plus haute 6, pour une couleur foncée.
- Abaissez le levier verticalement jusqu'à ce qu'il s'enclenche, le témoin s'allume et l'appareil commence immédiatement à griller. REMARQUE : Le levier ne peut être verrouillé que lorsque l'appareil est branché.
- Une fois que le pain a été grillé à la couleur préréglée, le levier se relève automatiquement.
- Si la coloration souhaitée est atteinte avant la fin du programme, pressez

la touche **Arrêt immédiat** pour arrêter le grillage mais ne soulevez jamais le levier.

- Si le grille-pain commence à fumer, appuyez sur la touche **Arrêt immédiat** pour arrêter le grillage immédiatement.
- En soulevant le levier en fin de grillage, vous enclenchez la **remontée extra haute** et pouvez ainsi retirer plus facilement votre tranche de pain.
- Si vous souhaitez griller du pain congelé, appuyez d'abord sur la touche **Décongélation** et le voyant du bouton s'allumera, réglez la touche de contrôle de la couleur sur la couleur souhaitée, puis abaissez le levier verticalement jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Dans ce mode, le pain sera grillé selon la couleur souhaitée.
- Si vous souhaitez réchauffer du pain grillé froid, appuyez d'abord sur la touche **Réchauffage** et l'indicateur du bouton s'allumera, puis abaissez le levier verticalement jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Dans ce mode, le temps de grillage est fixe, quand le temps est écoulé, le levier remonte automatiquement et termine le processus de réchauffage.

4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant de procéder au nettoyage, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir complètement.
- Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et sec, n'utilisez jamais de produit de tampons à récurer ou de produits nettoyants abrasifs. Ne pas mettre l'appareil, le cordon ou la prise dans l'eau, ne pas laisser d'eau entrer dans l'appareil.
- Retirez le tiroir à miettes situé au bas du grille-pain et videz-le. Les miettes de pain accumulées doivent être enlevées au moins une fois par semaine. Assurez-vous que le tiroir à miettes est complètement fermé avant de réutiliser le grille-pain.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, le cordon d'alimentation peut être enroulé sous le grille-pain.

ATTENTION :

- Ne plongez jamais l'appareil ni son cordon dans l'eau ou autre liquide
- N'utilisez jamais d'objet métallique dans les fentes
- N'utilisez pas d'éponge à récurer ni de produit abrasif

ELIMINATION DES APPAREILS USAGES

Ne vous débarrassez pas de cet appareil dans les systèmes de déchets municipaux. Remettez-le à un point de recyclage et de collecte d'appareils électroniques et électriques. Vérifiez le symbole sur le produit, le manuel de l'utilisateur et le packaging. Les plastiques utilisés pour construire l'appareil peuvent être recyclés conformément au logotag de l'emballage. En choisissant de recycler, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. Trouvez le point de collecte le plus proche chez votre distributeur ou auprès de votre administration locale.

