



## 8701 – EASY VEGGIE

### DECOUPE LEGUMES

### MODE D'EMPLOI

LB8701\_IM\_V1



**Merci de nous avoir accordé votre confiance.**

**Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce manuel même si vous avez l'habitude d'utiliser des produits similaires. N'utilisez ce produit que conformément aux instructions décrites dans ce manuel. Conservez le manuel d'utilisation dans un endroit sûr où vous pourrez le retrouver facilement en cas d'utilisation ultérieure.**

## **1. CONSIGNES DE SECURITE**

**LIRE ATTENTIVEMENT AVANT EMPLOI – risque de blessure en cas de mauvaise utilisation. Une utilisation non conforme au mode d'emploi dégagerait le fabricant de toute responsabilité.**

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus **s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus.**
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent de connaissances, **si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.**
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil – surveillez les enfants.
- Seuls les enfants de plus de 8 ans peuvent, sous la surveillance d'un adulte, procéder au nettoyage et à l'entretien.
- Tenez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Vérifiez que la tension du réseau corresponde bien à celle notée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez impérativement votre appareil sur une prise de courant reliée à la terre. Le non-respect de cette obligation peut provoquer un choc électrique et entraîner éventuellement des lésions graves. Il est indispensable pour votre sécurité que la prise de terre corresponde aux normes d'installation électrique en vigueur dans votre pays. Si votre installation ne comporte pas de prise de courant reliée à la terre, il est impératif que vous fassiez intervenir, avant tout branchement, un organisme agréé qui mettra en conformité votre installation électrique
- Déroulez complètement le cordon. En cas d'utilisation d'une rallonge, impérativement utiliser un modèle équipé d'une prise de terre et de fils de section égale ou supérieure à 1 mm<sup>2</sup>.
- N'utilisez pas l'appareil dans des pièces équipées d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine, ni à proximité de lavabos ou de robinets.



- Ne pas placer l'appareil sur une surface chaude ni à proximité d'une flamme.
- Placez l'appareil sur une surface stable et plane.
- Placez toujours votre appareil le plus loin possible du bord du plan de travail.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en marche.
- Utiliser l'appareil exclusivement pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans le mode d'emploi.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison. Ne jamais le mettre au lave-vaisselle. Aucune eau ne doit pénétrer la base de l'appareil.
- N'utilisez jamais l'appareil avec les mains ou les pieds mouillés.
- Veiller à ne pas utiliser ou ranger l'appareil à l'extérieur, sous la pluie. L'entreposer dans un endroit sec.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Ne jamais débrancher ou déplacer l'appareil en tirant sur son câble. Veiller à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché afin d'éviter toute chute de l'appareil. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil, ne pas le tordre.
- Placez l'appareil à un endroit où il ne peut pas être touché accidentellement.
- Evitez de secouer l'appareil.
- Toujours mettre l'appareil à l'arrêt et débrancher le câble d'alimentation après utilisation, avant montage, démontage et entretien et en cas de dysfonctionnement. Toute manipulation de l'appareil en marche peut entraîner des blessures.
- Ne jamais laisser pendre de cheveux, écharpe ou cravate au-dessus de l'appareil en fonctionnement.
- Tenez toujours vos mains et ustensiles de cuisine à l'écart des cônes en mouvement.
- Vérifiez que tous les éléments sont correctement assemblés et verrouillés avant de mettre l'appareil sous tension.
- Manipuler les cônes par les parties plastiques et avec précaution lors de leur utilisation et de leur nettoyage : les lames sont tranchantes !
- Ne pas utiliser d'accessoires autres que ceux fournis avec le produit où vous risquez d'endommager l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Cet appareil peut être utilisé dans les environnements tels que :

- Coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
- Fermes
- Hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
- Chambres d'hôtes ou environnement assimilables
- Débranchez votre appareil dès que vous cessez de l'utiliser et lorsque vous le nettoyez.
- N'utilisez pas l'appareil si :
  - celui-ci a un cordon endommagé ou défectueux
  - il est tombé et présente des détériorations ou anomalies de fonctionnement.

Dans chacun de ces cas, l'appareil doit être envoyé au centre SAV le plus proche afin d'éviter tout danger.

- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre service agréé.
- Le câble d'alimentation ne doit jamais être à proximité d'une source de chaleur ou sur angle vif.
- Le câble d'alimentation doit être régulièrement examiné afin de détecter tout signe de défaut ou de dégradation. Si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil (IEC 60335-2-78). Afin d'éviter tout danger, faites-les obligatoirement remplacer par un centre service agréé.
- La prise de courant doit être facilement accessible à tout moment pour permettre de débrancher rapidement l'appareil de l'alimentation électrique.
- L'appareil ne doit pas être utilisé ni stocké dans un environnement humide.
- Ne laissez aucune partie de l'emballage accessible aux enfants : risque d'absorption, d'étouffement...
- Ne pas pousser la viande à la main dans la cheminée. Utiliser le poussoir.
- N'utilisez pas l'appareil avec des aliments de consistance trop épaisse : viande, légumes congelés....
- Ne pas utiliser l'appareil avec des cônes d'une autre marque.

## **2. AVANT LA PREMIERE UTILISATION**

- En déballant votre appareil, veillez à bien retirer tous les éléments d'emballage et autocollants.
- Veuillez lire attentivement toutes les instructions contenues dans ce manuel.

- Lavez les différentes parties de l'appareil avec une éponge humide.
- Lavez les accessoires (cônes, cheminée, plateau et poussoir) à l'eau et au savon et séchez-les.
- Assurez-vous que la tension indiquée sur l'appareil correspond à la tension locale (220-240V, 50/60Hz).

### **3. UTILISATION**

- Placez l'appareil sur une surface plane.
- Choisissez le cône qui correspond à l'utilisation souhaitée.
- Montez la cheminée vide sur la base en la tournant d'un quart de tour vers la gauche.
- Placez le cône choisi dans l'ouverture.
- Placez le plateau d'alimentation sur la cheminée de la tête, puis le poussoir dans le logement du plateau prévu à cet effet.
- Insérez la fiche dans la prise.
- Insérez les aliments dans la cheminée et poussez-les à l'aide du poussoir.
- Appuyez sur l'interrupteur.
- Pour retirer le cône, soulevez le bouton noir à la base de la cheminée.
- Pour retirer la cheminée, tournez-la d'un quart de tour vers la droite.

**AVERTISSEMENT :** Avant de mettre l'appareil en marche, assurez-vous toujours que le cône est parfaitement positionné sur le bloc moteur.

### **6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

- Avant de procéder au nettoyage, arrêtez l'appareil et débranchez-le.
- Démontez l'appareil en inversant les étapes du montage.
- Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et sec, n'utilisez jamais de tampons à récurer ou de produits nettoyants abrasifs. Ne pas mettre l'appareil, le cordon ou la prise dans l'eau, ne pas laisser d'eau entrer dans l'appareil.
- Nettoyez les accessoires à l'eau savonneuse ou au lave-vaisselle. Séchez-les.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé, le cordon d'alimentation peut être enroulé autour de l'appareil.

## **ATTENTION :**

- Ne plongez jamais l'appareil ni son cordon dans l'eau ou autre liquide
- N'utilisez jamais l'appareil sans le pousoir
- Ne touchez jamais les lames des cônes.
- N'utilisez pas d'éponge à récurer ni de produit abrasif



## **ELIMINATION DES APPAREILS USAGES**

Ne vous débarrassez pas de cet appareil dans les systèmes de déchets municipaux. Remettez-le à un point de recyclage et de collecte d'appareils électroniques et électriques. Vérifiez le symbole sur le produit, le manuel de l'utilisateur et le packaging. Les plastiques utilisés pour construire l'appareil peuvent être recyclés conformément au logotag de l'emballage. En choisissant de recycler, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. Trouvez le point de collecte le plus proche chez votre distributeur.

