



NOTICE D'UTILISATION



BOUILLOIRE BLACK DIGITALE

***Merci d'avoir fait confiance à Little Balance.
Lisez attentivement cette notice avant l'utilisation de votre appareil
et conservez-la pour référence.***

1. CONSIGNES DE SECURITE

- Lire attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil : une utilisation non conforme dégagerait le fabricant de toute responsabilité.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Veillez à ce que l'appareil et son câble restent hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus sous surveillance, s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation sécurisée de l'appareil et s'ils comprennent les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont sous surveillance.
- Votre machine a été conçue pour un usage domestique seulement.
- Votre machine n'a pas été conçue pour être utilisée dans les cas suivants qui ne sont pas couverts par la garantie :
 - dans des coins de cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels,
 - dans des fermes,
 - par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel,
 - dans des environnements de type chambres d'hôtes.
- Ne remplissez pas au-dessus du niveau d'eau maximum de la bouilloire, ni en dessous du niveau minimum.
- Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut être éjectée.



- N'ouvrez pas le couvercle lorsque l'eau bout.
 - Votre bouilloire ne doit être utilisée qu'avec le couvercle verrouillé, le socle et le filtre antitarde qui lui sont associés.
 - Ne mettez pas l'appareil, le socle, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
 - N'utilisez pas la bouilloire si le câble d'alimentation ou la fiche sont endommagés. Faites-les obligatoirement remplacer par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
 - Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
 - Le nettoyage et l'entretien par l'usager ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
 - **AVERTISSEMENT** : Soyez prudent lors de la manipulation de votre appareil (nettoyage, remplissage et versage) : éviter tout débordement de liquide sur les connecteurs.
 - Toujours suivre les instructions de nettoyage pour nettoyer votre appareil :
 - Débrancher l'appareil.
 - Ne pas nettoyer l'appareil chaud.
 - Nettoyer avec un chiffon ou une éponge humide.
 - Ne jamais mettre l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
 - **AVERTISSEMENT** : Risques de blessures en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.
 - N'utilisez votre bouilloire que pour faire chauffer de l'eau potable.
 - **AVERTISSEMENT** : La surface de l'élément chauffant présente une chaleur résiduelle après utilisation.
 - Assurez-vous de ne toucher que la poignée de la bouilloire pendant la chauffe et jusqu'au refroidissement complet.
 - Votre appareil est destiné uniquement à un usage domestique et à l'intérieur de la maison et à une altitude inférieure à 4000 m.
 - Les températures présélectionnées sont données pour une utilisation du produit jusqu'à 4000m d'altitude. Au-delà, la température maximum affichée par le produit sera la température d'ébullition correspondant à l'altitude d'utilisation.
- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Matériaux en contact des aliments,

Environnement...).

- Branchez l'appareil uniquement sur une prise secteur reliée à la terre. Vérifiez que la tension d'alimentation indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil correspond bien à celle de votre installation.
- Toute erreur de branchement annule la garantie.
- Notre garantie exclut les bouilloires qui ne fonctionnent pas ou mal du fait de l'absence de détartrage.
- Ne pas laisser pendre le câble d'alimentation à portée de main des enfants.
- Ne pas débrancher la fiche de la prise en tirant sur le câble.
- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel par le client doit être effectuée par un centre service agréé.
- Tous les appareils sont soumis à un contrôle qualité sévère. Des essais d'utilisation pratiques sont faits avec des appareils pris au hasard ce qui explique d'éventuelles traces d'utilisation.
- N'utilisez pas de tampons abrasifs.
- Pour enlever le filtre anti tartre, retirez la bouilloire de son socle et laissez refroidir l'appareil. N'enlevez jamais le filtre quand l'appareil est rempli d'eau chaude.
- N'utilisez jamais une autre méthode de détartrage que celle préconisée
- Eloignez la bouilloire et le câble d'alimentation de toute source de chaleur, de toute surface mouillée ou glissante, d'angles vifs.
- N'utilisez pas l'appareil dans une salle de bain ou près d'une source d'eau.
- N'utilisez pas la bouilloire lorsque vous avez les mains mouillées ou les pieds nus.
- Retirez immédiatement la prise secteur si vous constatez une anomalie quelconque pendant le fonctionnement.
- Ne tirez pas sur le câble d'alimentation pour retirer la prise secteur.
- Restez toujours vigilant lorsque l'appareil est en marche, en particulier, faites attention à la vapeur sortant du bec qui est très chaude.
- Ne laissez pas le câble d'alimentation pendre au bord d'une table ou d'un plan de travail pour éviter toute chute.
- Ne touchez jamais au filtre ou au couvercle lorsque l'eau est bouillante.
- Attention également, le corps en inox de la bouilloire devient très chaud pendant le fonctionnement. Ne touchez pas à la bouilloire autrement que par la poignée.
- Ne déplacez jamais la bouilloire en fonctionnement.

- Protégez l'appareil de l'humidité et du gel.
- Ne faites pas fonctionner la bouilloire sans eau à l'intérieur.
- Utilisez toujours le filtre lors des cycles de chauffe.
- Placez bouilloire et cordon bien à l'arrière du plan de travail.
- La garantie couvre les défauts de fabrication et l'usage domestique uniquement. Toute casse ou détérioration résultant du non-respect des instructions d'utilisation n'entre pas dans le cadre de la garantie

2. AVANT LA PREMIERE UTILISATION

1. Déballez soigneusement votre bouilloire.
2. Rincez soigneusement l'intérieur de votre bouilloire.
3. Faites bouillir une première quantité d'eau et jetez-la.

3. MODE D'EMPLOI

POUR OUVRIR LE COUVERCLE : Appuyez sur le système de verrouillage et le couvercle se relève automatiquement. Pour fermer, appuyez fermement sur le couvercle.

POSEZ LE SOCLE SUR UNE SURFACE LISSE, PROPRE ET FROIDE. Votre bouilloire ne doit être utilisée qu'avec le socle qui lui est associé.

REmplissez la bouilloire avec la quantité d'eau désirée.

- Ne jamais remplir la bouilloire lorsqu'elle est sur son socle.
- Ne pas remplir au-dessus du niveau maxi. Si la bouilloire est trop remplie, de l'eau bouillante peut déborder.
- Ne pas utiliser sans eau.
- Vérifier que le couvercle est bien fermé avant utilisation.

POSITIONNEZ LA BOUILLOIRE SUR SON SOCLE. BRANCHEZ SUR LE SECTEUR.

POUR METTRE LA BOUILLOIRE EN MARCHE Lorsque la bouilloire est posée sur son socle, toutes les lumières s'allument. La température de l'eau dans la bouilloire s'affiche sur l'écran.

POUR FAIRE CHAUFFER L'EAU : 2 possibilités :

- Si vous souhaitez lancer un cycle d'ébullition pour un thé noir par exemple, appuyez sur la touche Boil. 100°C apparaît sur l'écran, la bouilloire émet un bip et l'eau commence à chauffer. La température s'affiche en temps réel. La bouilloire émet un bip lorsque l'eau atteint les 100°C.
- Si vous souhaitez choisir la température (3 choix possibles : 70°C Thé blanc – 80°C Thé vert – 90°C Thé Oolong), appuyez sur la touche, vous verrez la température choisie s'afficher sur l'écran, la bouilloire émet un bip puis l'eau commence à chauffer.

Vous pouvez voir l'évolution de la température de l'eau s'afficher sur l'écran. Une fois la température atteinte, la bouilloire émet un bip et s'arrête.

AUGMENTATION/DIMINUTION DE TEMPERATURE: Appuyez sur les touches + et -, pour un réglage de 40 à 100 °C par tranche de 5 °C.

FONCTION MAINTIEN AU CHAUD Vous avez la possibilité d'enclencher la fonction maintien au chaud qui vous permettra de garder l'eau à la température souhaitée durant 2 heures. Une fois le programme sélectionné, effectuez un appui sur la touche maintien au chaud pour l'enclencher : la touche Warm clignote, preuve de la bonne prise en compte de votre demande de maintien au chaud par la bouilloire. Si vous souhaitez désactiver le maintien au chaud, effectuez un nouvel appui sur la touche. A NOTER Il faut effectuer l'appui pour activer le maintien au chaud moins de 25 secondes après la fin du cycle d'ébullition, sinon l'écran de la bouilloire s'éteindra.

Ne pas laisser d'eau dans la bouilloire après utilisation.

4.NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Toujours éteindre et débrancher l'appareil avant de le nettoyer.
2. Ne lavez pas le corps de l'appareil au lave-vaisselle, ne le mettez pas sous l'eau. Essuyez-le avec un chiffon sec ou à peine humide.
3. Pour détartrer votre bouilloire, ajouter 30ml de vinaigre à 500ml d'eau et laisser agir une nuit. Rincer abondamment.

5.SERVICE APRES-VENTE

Les réparations et autres travaux effectués sur la machine ne doivent être effectués que par du personnel spécialisé autorisé.

Pour cela, veuillez contacter un revendeur spécialisé ou le service clientèle.

Les réparations effectuées par du personnel non spécialisé entraîneront la perte de vos droits au titre de la garantie.

Attention ! Des réparations mal effectuées peuvent mettre l'utilisateur en danger.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la structure ou à la conception de l'appareil dans l'intérêt du développement technique.

ELIMINATION DES APPAREILS USAGES

Ne vous débarrassez pas de cet appareil dans les systèmes de déchets municipaux. Remettez-le à un point de recyclage et de collecte d'appareils électroniques et électriques. Vérifiez le symbole sur le produit, le manuel de l'utilisateur et le packaging. Les plastiques utilisés pour construire l'appareil peuvent être recyclés conformément au logotage de l'emballage. En choisissant de recycler, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. Trouvez le point de collecte le plus proche chez votre distributeur.

