



LB8805 – FLIP GAUFRE

MODE D'EMPLOI



Merci de nous avoir accordé votre confiance.

Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver correctement pour une utilisation future.

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT EMPLOI – risque de blessure ou de brûlure en cas de mauvaise utilisation

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, **s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus.**
Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, **si elles sont surveillées, si elles ont reçu les instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et si elles ont conscience des dangers encourus.**
- Conservez ce mode d'emploi pour utilisation ultérieure ou transmission à un tiers.
- N'utilisez cet appareil que pour l'usage prévu et conformément à ce mode d'emploi. Il n'est destiné qu'à un usage domestique à l'intérieur d'une habitation et ne convient pas à un usage commercial ou industriel.
- Cet appareil peut être utilisé dans les environnements tels que :
 - Coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
 - Fermes
 - Hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
 - Chambres d'hôtes ou environnement assimilables
- Little balance n'assume pas de responsabilité pour des dommages résultant d'une mauvaise utilisation ou du non-respect de ces instructions.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Le nettoyage et la maintenance du gaufrier ne doivent pas être effectués par des enfants à moins qu'ils soient âgés de plus de 8 ans et sous surveillance.
- Gardez l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne laissez pas le cordon d'alimentation prendre à la portée des enfants.
- Gardez toujours l'appareil à l'écart des enfants.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.
- Ne laissez pas l'appareil (qu'il soit allumé ou non) à la portée des enfants sans surveillance.
- L'utilisation de cet appareil par de jeunes enfants ou des personnes handicapées doit être surveillée à tout moment
- Lors de l'utilisation d'équipements électriques, des précautions de sécurité doivent toujours être prises pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique et/ou de blessure en cas de mauvaise utilisation.
- Vérifiez que les caractéristiques de votre appareil soient compatibles avec celles de votre réseau électrique.
- Toute erreur de branchement rendrait la garantie nulle et non avenue.
- Si votre fiche ne comporte pas de prise de terre, vous devez impérativement



faire appel à un organisme agréé avant de brancher votre appareil, afin de vous mettre aux normes.

- Assurez-vous que la tension nominale indiquée sur la plaque signalétique correspond à la tension principale de votre installation. Si ce n'est pas le cas, contactez le revendeur ou le fabricant et ne connectez pas l'appareil.
- Toute intervention autre que le nettoyage et la maintenance habituels par l'utilisateur doivent être effectués par un technicien agréé.
- Ne placez jamais l'appareil, le cordon d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou dans tout autre liquide : **ELECTROCUTION !**
- Le cordon d'alimentation ne doit jamais être proche ou en contact avec les parties chaudes de l'appareil, ni à proximité d'une source de chaleur ou sur un rebord tranchant.
- Afin d'écartez tout danger en cas de dommage du cordon d'alimentation, celui-ci doit être remplacé par le fabricant ou un technicien agréé.
- Placez l'appareil sur une surface horizontale, stable et résistante à la chaleur.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés pour ce produit par le fabricant. Les accessoires peuvent devenir chauds pendant l'utilisation. Laissez-les refroidir avant de les manipuler.
- N'ouvrez jamais votre appareil par en étant devant, placez-vous toujours légèrement sur le côté pour éviter d'être brûlé par de la vapeur qui pourrait s'échapper.
- L'appareil ne doit pas être utilisé s'il est tombé, si des signes de dommages sont visibles ou s'il présente des fuites.
- Utilisez l'appareil dans un endroit bien ventilé et veillez à préserver 8 à 10 cm libres de tous les côtés pour permettre une circulation d'air suffisante.
- Ne placez pas le produit sur / à proximité d'un brûleur électrique ou à gaz chaud, ni dans un four chaud.
- Ne touchez pas les plaques de cuisson antiadhésives lorsque l'appareil est en fonctionnement : **BRÛLURES !**
- Les surfaces externes de l'appareil peuvent également devenir chaudes lors du fonctionnement, veillez à le manipuler par la poignée tant qu'il n'a pas refroidi : **BRÛLURES !**
- Laissez toujours refroidir l'appareil avant de le manipuler/nettoyer/ranger : **BRÛLURES/INCENDIE !**
- L'appareil ne doit pas être utilisé ni stocké dans un environnement humide.
- L'appareil n'est pas conçu pour fonctionner avec un minuteur externe ou une télécommande.
- Ne laissez aucune partie de l'emballage accessible aux enfants : risque d'absorption, d'étouffement...

VOTRE APPAREIL



PREMIERE UTILISATION

- Avant la première utilisation, vérifiez que l'appareil est débranché et nettoyez les plaques antiadhésives avec un chiffon doux et humide
- Laissez l'humidité s'évaporer, puis faites chauffer les plaques quelques minutes pour laisser tous résidus s'évacuer.
- Une légère fumée peut se former.

CUISSON DES GAUFRES

- Votre Flip Gaufre a des plaques antiadhésives, sans PFAS. Pour un démoulage parfait, nous vous conseillons de graisser légèrement les plaques pour la première gaufre et à chaque fois que vous trouvez que les gaufres « attachent ». Alors que l'appareil est débranché, graissez légèrement les plaques (huile, beurre, margarine, graisse...).
- Branchez l'appareil, l'indicateur de courant s'allume et reste allumé en permanence, indiquant le raccordement correct au réseau électrique.
- Les 2 voyants s'allument dès que vous branchez votre appareil. Le voyant vert s'éteint lorsque le gaufrier a atteint la température souhaitée.
- Le contrôle de température est thermostatique : pour préchauffer les plaques, tournez le bouton de thermostat au maximum et attendez l'allumage du voyant thermostatique.
- Contrôlez la température et le brunissement des premières gaufres pour ajuster la température.
- Ouvrez le couvercle et faites couler la pâte précautionneusement sur la plaque inférieure. Assurez-vous qu'il ne reste pas d'interstices vides.

- Fermez l'appareil, attendez 3 à 4 secondes, puis retournez celui-ci sur son axe.
 - Retournez à nouveau au bout de 2 minutes environ pour revenir à la position initiale.
 - Vérifiez les gaufres pendant la cuisson : positionnez-vous latéralement par rapport à l'appareil (pour éviter les éventuelles sorties de vapeur), entrouvrez prudemment le couvercle et refermez-le si vous estimez que la cuisson doit se prolonger.
 - La cuisson des gaufres dure entre 4 et 8 minutes selon différents paramètres
 - ✓ Quantité de pâte
 - ✓ Fluidité de la pâte
 - ✓ Réglage de la température
 - ✓ Goût individuel moelleux ou croustillant
- Vous pouvez personnaliser la cuisson de vos gaufres grâce au bouton de réglage : claires et moelleuses ou dorées et croustillantes. Comme vous les aimez !
- Lorsque les gaufres sont prêtes, retirez-les des plaques de cuisson à l'aide d'un ustensile en bois ou en plastique, mais n'utilisez pas d'objet métallique.
 - Attention, les plaques de cuisson sont brûlantes, et les surfaces externes de l'appareil peuvent également devenir très chaudes
 - Débranchez l'appareil aussitôt que vous avez fini de vous en servir.
 - Laissez l'appareil refroidir avant toute manipulation.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Avant le nettoyage, assurez-vous que l'appareil est débranché et qu'il a refroidi complètement.
- Nettoyez les plaques à l'aide d'un chiffon humide
- Nettoyez les surfaces externes avec une éponge mouillée.
- ATTENTION :
 - ✓ Ne plongez jamais l'appareil ni son cordon dans l'eau ou tout autre liquide
 - ✓ N'utilisez jamais d'objet métallique
 - ✓ N'utilisez pas d'éponge grattante ni de produit abrasif
- Une fois l'appareil nettoyé, mettez-le en position verticale et bloquez-le à l'aide du bouton de blocage. Votre Flip Gaufre peut être rangé, avec un minimum d'encombrement.

ELIMINATION DES APPAREILS USAGES

Ne vous débarrassez pas de cet appareil dans les systèmes de déchets municipaux. Remettez-le à un point de recyclage et de collecte d'appareils électroniques et électriques. Vérifiez le symbole sur le produit, le manuel de l'utilisateur et le packaging. Les plastiques utilisés pour construire l'appareil peuvent être recyclés conformément au logotag de l'emballage. En choisissant de recycler, vous contribuez de manière significative à la protection de notre environnement. Trouvez le point de collecte le plus proche chez votre distributeur ou auprès de votre administration locale.

