



**8859**  
**MY EASY PIZZA - FOUR À PIZZA**  
**MODE D'EMPLOI**



LB8859\_IM\_V1

**Merci de nous avoir accordé votre confiance.**

**Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce manuel  
et le conserver pour une utilisation future.**

## **TABLE DES MATIÈRES :**

- 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ**
- 2. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION**
- 3. UTILISATION DU FOUR MY EASY PIZZA**
- 4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN**
- 5. SERVICE APRÈS VENTE**
- 6. ÉLIMINATION DES PRODUITS USAGES**

## **1. CONSIGNES DE SECURITE**

**LIRE ATTENTIVEMENT AVANT EMPLOI – risque de blessure en cas de mauvaise utilisation. Une utilisation non conforme au mode d'emploi dégagerait le fabriquant de toute responsabilité.**

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus **s'ils sont surveillés, s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils ont conscience des dangers encourus.**
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil – surveillez les enfants.
- Seuls les enfants âgés de plus de 8 ans peuvent, sous la surveillance d'un adulte, procéder au nettoyage et à l'entretien.
- Tenez l'appareil et le cordon d'alimentation hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
- Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsque celui-ci est en marche.
- Vérifier que la tension du réseau corresponde bien à celle notée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Dérouler complètement le cordon. En cas d'utilisation d'une rallonge, impérativement utiliser un modèle équipé d'une prise de terre et de fils de section égale ou supérieure à 1 mm
- Placer l'appareil sur une surface plane et à 10 cm minimum du mur.
- Placer l'appareil loin d'objets facilement inflammables (rideaux...)
- Ne pas placer l'appareil sur une surface chaude ni à proximité d'une flamme.
- Ne jamais placer votre appareil sur des supports fragiles ou sur des surfaces métalliques.
- Ne jamais placer votre appareil sur un tapis ou une nappe pour éviter de bloquer l'entrée et la sortie d'air et affecter la dissipation de la chaleur.
- Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou dans tout autre liquide ni pour son nettoyage ni pour toute autre raison. Ne jamais le mettre au lave-vaisselle.
- Veiller à ne pas utiliser ou ranger l'appareil à l'extérieur, sous la pluie, l'entreposer dans un endroit sec.
- Ne pas déplacer l'appareil lorsqu'il est en marche.
- Ne jamais déplacer l'appareil en tirant sur son câble. Veiller à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être accidentellement accroché afin d'éviter toute chute de l'appareil.



- Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil, ne pas le tordre et veiller à ce qu'il n'entre pas en contact avec les parties chaudes de l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
- Utiliser l'appareil exclusivement pour des usages domestiques et de la manière indiquée dans le mode d'emploi.
- Cet appareil peut être utilisé dans les environnements tels que :
  - Coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels
  - Fermes
  - Hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel
  - Chambres d'hôtes ou environnement assimilables
- Ne rien insérer dans l'entrée et la sortie d'air.
- Ne jamais utiliser l'appareil comme chauffage d'appoint.
- Ne pas laisser votre appareil branché sans l'utiliser.

## **CORDON**

- Examinez attentivement le câble d'alimentation avant toute utilisation. Si celui-ci est endommagé, ne pas utiliser l'appareil.
- Le cordon ne doit être remplacé que par notre service après-vente.
- Cet appareil est conforme aux directives réglementaires en vigueur : voir notice légale.

## **2. AVANT LA PREMIERE UTILISATION**

- Installez la pierre à pizza sur l'élément chauffant.
- Ne jamais poser la pierre à pizza sur un élément chauffant chaud.
- N'utilisez que la pierre à pizza fournie avec l'appareil, et uniquement dans l'appareil prévu à cet effet.
- Ne jamais utiliser de papier aluminium ou autre sous le couvercle du four à pizza entre l'élément chauffant et le réflecteur.
- Lors des cinq premières utilisations, appliquez un peu d'huile sur la pierre du gril après le préchauffage et essuyez-la avec un chiffon doux.

## **3. UTILISATION DU FOUR MY EASY PIZZA**

- Branchez l'appareil.

- Mettre l'interrupteur en position « ON ». Le voyant s'allume.
- Laissez l'appareil préchauffer pendant 10 à 20 minutes.
- Après le préchauffage, l'appareil est prêt à l'emploi.
- Utilisez l'interrupteur marche/arrêt pour éteindre l'appareil et débranchez-le après utilisation.

**ATTENTION :**

- Ne laisser pas l'appareil allumé et inutilisé pendant plus de 30 minutes.

**REMARQUE :**

- Lors de la première utilisation, il peut y avoir une légère odeur ou un peu de fumée. Ceci est normal et va disparaître après la première chauffe.
- **La température des surfaces accessibles peut être élevée lorsque l'appareil fonctionne.**

#### **4. NETTOYAGE ET ENTRETIEN**

- Avant de nettoyer l'appareil, s'assurer que le cordon d'alimentation est débranché.
- Nettoyer l'appareil après chaque utilisation afin d'éviter que des odeurs ou des fumées désagréables ne se dégagent lors de la prochaine utilisation.
- Laisser l'appareil refroidir complètement pendant au moins une heure.
- Pendant la période de refroidissement, garder l'appareil hors de portée des enfants.
- Le corps de l'appareil et le réflecteur peuvent être nettoyés avec une éponge, de l'eau chaude et du liquide vaisselle.
- Ne pas utiliser d'éponge métallique ou de poudre à récurer.
- Ne pas immerger l'appareil ou le cordon électrique dans l'eau.

## **5. SERVICE APRES-VENTE**

- Les réparations et autres travaux effectués sur la machine ne doivent être effectués que par du personnel spécialisé autorisé.
- Pour cela, veuillez contacter un revendeur spécialisé ou le service clientèle.
- Les réparations effectuées par du personnel non spécialisé entraîneront la perte de vos droits au titre de la garantie.
- Attention ! Des réparations mal effectuées peuvent mettre l'utilisateur en danger.
- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à la structure ou à la conception de l'appareil dans l'intérêt du développement technique.

## **6. ELIMINATION DES APPAREILS USAGES**



DEEE - collecte sélective des déchets. Cet appareil n'est pas un déchet ménager. En fin de vie, il doit être rapporté à un centre de collecte et de recyclage des appareils électriques et électroniques. Ses composants y seront soigneusement triés et éliminés selon des normes environnementales strictes. Les matières plastiques et métalliques qui le composent pourront ainsi servir à la fabrication de nouveaux produits. Se renseigner auprès de son distributeur ou de son administration locale.

