



**MODE D'EMPLOI LB8896
LITTLE BALANCE IONIC HAIR 2200**



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement ces instructions avant la première utilisation, même si vous êtes familiarisé avec ce type de produit. Les consignes de sécurité sont destinées à réduire les risques d'incendie, d'électrocution et de blessure lorsqu'elles sont correctement respectées. Nous vous recommandons de conserver ce mode d'emploi dans un endroit sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement. Si vous transmettez l'appareil à quelqu'un d'autre, n'oubliez pas de lui remettre ce mode d'emploi.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Modèle : LB8896

Fréquence : 50-60Hz

Plage de tension (V) : 220-240V~

Puissance nominale absorbée : 1800W - 2200W

Produit de classe II

DESCRIPTION

Cet appareil est destiné à sécher les cheveux UNIQUEMENT. Ne l'utilisez pas pour sécher d'autres objets et ne l'utilisez pas sur des animaux domestiques. L'appareil est UNIQUEMENT destiné à un usage domestique à l'intérieur.

N'utilisez PAS l'appareil à d'autres fins. Toute autre utilisation peut entraîner des dommages à l'appareil, des dégâts matériels ou des blessures corporelles. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages ou de blessures résultant d'une utilisation incorrecte ou du non-respect de ce manuel.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessures aux personnes ou aux biens, il convient de respecter les précautions de base suivantes lors de l'utilisation de tout appareil électrique :

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, assurez-vous que tous les emballages et autocollants ont été retirés. Jetez-les correctement, en les gardant hors de portée des enfants. N'enlevez PAS l'étiquette signalétique de ce produit. Elle contient des informations de sécurité importantes.



ATTENTION ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! NE PAS immerger l'appareil, le câble ou le brancher dans l'eau ou tout autre liquide. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le avant de le toucher.

ATTENTION ! Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après utilisation car la proximité de l'eau présente un danger même lorsque l'appareil est éteint.

Pour une protection supplémentaire, il est conseillé d'installer un dispositif de courant résiduel (RCD) ayant un courant résiduel de fonctionnement nominal ne dépassant pas 30 mA dans le circuit électrique alimentant la salle de bain. Demandez conseil à votre installateur.

Lorsque vous ne l'utilisez pas, éteignez TOUJOURS l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale. Faites de même avant de nettoyer l'appareil ou d'y attacher ou d'en retirer les accessoires.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus, ainsi que par des personnes à mobilité réduite, Capacités sensorielles ou mentales ou manque d'expérience et de connaissances SEULEMENT s'ils ont reçu des instructions concernant l'utilisation correcte de cet appareil ou s'ils l'utilisent sous supervision et comprennent les dangers impliqués.

Cet appareil n'est PAS un jouet. Les enfants ne doivent PAS jouer avec l'appareil.

Le nettoyage de cet appareil ne doit PAS être effectué par des enfants.

ATTENTION ! Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son utilisation ou lorsqu'il est branché.

ATTENTION ! NE PAS laisser la peau ou les yeux nus entrer en contact avec une surface chauffée de l'appareil ou toute surface sensible à la chaleur lorsqu'elle est chaude ou branchée sur le secteur.

Vérifiez que votre source d'alimentation a la même tension, fréquence et valeur nominale que celles indiquées sur l'appareil.

Assurez-vous que vos mains sont sèches lorsque vous actionnez les interrupteurs ou retirez la fiche. NE PAS utiliser l'appareil avec des mains mouillées.

Dévisser complètement le cordon d'alimentation avant utilisation. NE PAS laisser le cordon d'alimentation pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir, toucher des surfaces chaudes ou devenir noué. Protégez-le des arêtes vives.

TOUJOURS placer l'appareil sur une surface solide, plate et sèche lors de son utilisation.

ATTENTION! NE PAS utiliser l'appareil lorsqu'il est recouvert d'une couverture ou similaire. Cela peut entraîner une surchauffe et un risque d'incendie.

Évitez d'utiliser une rallonge, car elle peut surchauffer et pourrait potentiellement constituer un risque d'incendie.

NE PAS utiliser l'appareil avec une minuterie ou une télécommande.

Pour débrancher, saisir la fiche et la retirer directement de la prise murale. NE JAMAIS la débrancher en tirant sur le cordon d'alimentation.

Pour éviter d'endommager le cordon, NE PAS l'enrouler autour de l'appareil.

Inspectez l'appareil régulièrement. NE PAS continuer à utiliser si le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé, ou après qu'il a mal fonctionné, a été laissé tomber ou semble endommagé de quelque manière que ce soit. Retourner le produit complet au lieu d'achat pour inspection, remplacement ou remboursement.

AVERTISSEMENT ! Si ce produit présente un dysfonctionnement, NE PAS tenter de le réparer. Ce produit ne contient aucune pièce ou composant utilisable par l'utilisateur.

NE PAS ouvrir ou altérer le boîtier (boîtier) de l'appareil en aucune circonstance.

Assurez-vous que tous les accessoires sont correctement fixés, pour éviter qu'ils ne tombent dans l'eau.

NE PAS utiliser l'appareil avec des accessoires non recommandés ou fournis par le fabricant. Cela invalidera votre garantie et pourrait endommager l'appareil ou blesser l'utilisateur.

N'utilisez pas cet appareil à d'autres fins que celles indiquées. Cet appareil est uniquement destiné aux ménages privés.

L'utilisation commerciale annule la garantie. Le fournisseur ne peut être tenu responsable des blessures ou dommages causés lors de l'utilisation de l'appareil à toute autre fin que celle prévue.

NE PAS utiliser cet appareil à l'extérieur. Il est destiné à un usage intérieur seulement.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR VOTRE SÈCHE-CHEVEUX LITTLE BALANCE

Utilisez le sèche-cheveux UNIQUEMENT aux fins décrites dans ce manuel d'instructions.



AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE ! NE PAS immerger le sèche-cheveux et ses parties électriques dans l'eau ou d'autres liquides. Pour éviter les accidents, NE JAMAIS utiliser le sèche-cheveux près des baignoires, des lavabos ou d'autres récipients contenant de l'eau. NE PAS l'allumer s'il est mouillé.

ATTENTION ! Si le sèche-cheveux est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après utilisation. La proximité de l'eau présente un danger même lorsque le balai est éteint.

NE PAS placer ou stocker le sèche-cheveux là où il pourrait tomber ou être entraîné dans l'eau ou tout autre liquide. Si le sèche-cheveux tombe accidentellement dans l'eau, NE PAS le récupérer jusqu'à ce qu'il soit débranché de la prise électrique.

Assurez-vous que vos mains sont sèches lorsque vous manipulez le sèche-cheveux. NE PAS utiliser l'appareil avec les mains mouillées.

NE PAS bloquer l'entrée ou la sortie d'air pendant l'utilisation. Lors de l'utilisation du sèche-cheveux, il faut prendre soin d'empêcher les poils de pénétrer dans l'ouverture d'entrée d'air.

REMARQUE : Pour éviter la surchauffe et assurer les performances, vérifiez régulièrement le filtre pour détecter tout blocage et nettoyez-le en conséquence si nécessaire.



ATTENTION ! Les surfaces du sèche-cheveux deviennent chaudes pendant l'utilisation et restent chaudes pendant un certain temps par la suite. Ne faites fonctionner l'appareil qu'avec une poignée. La sortie d'air et le concentrateur deviennent extrêmement chauds pendant le fonctionnement. NE PAS toucher !

ATTENTION ! NE PAS insérer de doigts ou d'objets étrangers dans une ouverture du sèche-cheveux et NE PAS obstruer les bouches d'aération.

ATTENTION ! NE JAMAIS laisser l'appareil sans surveillance pendant son utilisation.

Éteignez toujours le sèche-cheveux avant de le débrancher après utilisation ou avant de le nettoyer.

Inspecter régulièrement le cordon d'alimentation, la fiche et l'appareil pour détecter tout dommage. Si l'appareil est endommagé de quelque manière que ce soit, cesser immédiatement de l'utiliser.

N'utilisez jamais le sèche-cheveux avec un cordon ou une fiche endommagée, après qu'il ait mal fonctionné ou s'il a été laissé tomber ou endommagé de quelque manière que ce soit.

Si vous trouvez des articles endommagés, n'utilisez PAS le sèche-cheveux. Communiquez avec votre point d'achat pour obtenir des conseils.

Débranchez le sèche-cheveux immédiatement si vous avez des problèmes lors de son utilisation.

NE JAMAIS démonter ou démonter le sèche-cheveux.

APERÇU DU PRODUIT



- | | |
|--|----------------------------|
| 1. Concentrateur | 5. Filtre arrière amovible |
| 2. Bouton air froid | 6. Boucle de suspension |
| 3. Bouton de réglage de la température | 7. Diffuseur |
| 4. Bouton de réglage de la vitesse | |

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

ATTENTION ! Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets ! NE PAS laisser les enfants jouer avec les matériaux d'emballage, car cela présente un risque d'étouffement s'ils sont avalés ! Déballez soigneusement votre sèche-cheveux et vérifiez le contenu pour tout élément manquant ou tout dommage de transport.

Voir la section "Vue d'ensemble du produit" ci-dessus pour le contenu que vous devriez avoir. Si vous trouvez des articles endommagés ou manquant, alors NE PAS utiliser le produit. Veuillez le retourner immédiatement au lieu d'achat avec votre reçu. Nous vous recommandons de conserver l'emballage pour faciliter son stockage et comme précaution au cas où vous rencontreriez un problème et auriez besoin de retourner l'article pour réparation ou échange.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Toujours sécher les cheveux avec une serviette avant d'utiliser le sèche-cheveux. Régler le sèche-cheveux sur une température élevée et un réglage de vitesse, puis faire circuler l'air dans les cheveux. NE PAS concentrer le flux d'air sur une zone pendant trop longtemps. Dès que les cheveux sont presque secs, baissez la température et la vitesse de réglage et utilisez une brosse à cheveux pour modeler vos cheveux.

Technologie Ionic en céramique tourmaline : aide à réduire les frissons et les frisottis et améliore la brillance pour des résultats soyeux.

Paramètres de température et de vitesse : Ce sèche-cheveux dispose de trois réglages de température et deux vitesses. Les réglages de température et de vitesse élevés sont idéaux pour un séchage rapide ou un séchage partiel avant le coiffage. Les réglages de température et de vitesse basse sont idéaux pour le style et l'utilisation sur les extensions.

Bouton d'air froid : une fois le style souhaité atteint, appuyez sur le bouton d'air froid pour définir le style avec un souffle d'air frais.

Concentrateur : Conçu pour guider le flux d'air de manière uniforme pour une finition lisse. NE PAS concentrer le flux d'air sur une zone pendant une période prolongée. Si vous souhaitez sécher vos cheveux rapidement, retirez la fixation et réglez le sèche-cheveux sur une température et une vitesse élevée.

Diffuseur : Conçu pour diffuser le courant d'air chaud de votre sèche-cheveux en plusieurs courants d'air chaud répartis sur une zone plus large. En empêchant l'air chaud de se concentrer à un endroit, les diffuseurs peuvent aider à réduire les dommages causés par la chaleur. Un diffuseur de sèche-cheveux est un must pour ceux qui ont les cheveux bouclés.

Boucle de suspension: Ce sèche-cheveux dispose d'une boucle de suspension, pour un rangement et un accès facile.

Assurez-vous que le sèche-cheveux est en position OFF (0).

1. Branchez le cordon d'alimentation du sèche-cheveux dans la prise murale.
2. Allumez le sèche-cheveux.
3. Sélectionnez la température et le débit d'air souhaités.
4. Pendant le fonctionnement, maintenez enfoncé le bouton de tir froid pour activer la fonction d'air frais ; relâchez le bouton de tir froid pour désactiver la fonction d'air frais.
5. Après utilisation, mettre l'interrupteur ON/OFF en position OFF (0).

Coupe de surchauffe : Ce sèche-cheveux est équipé d'un thermostat qui s'éteint automatiquement (0) si la température du sèche-cheveux dépasse le niveau de séchage optimal, en raison des ouvertures d'entrée ou de sortie d'air partiellement bloquées. Il s'agit d'une fonction de sécurité conçue pour protéger l'appareil et l'utilisateur.

Si le sèche-cheveux s'arrête, éteignez l'appareil (0) et laissez-le refroidir. Une fois que le sèche-cheveux se refroidit, le thermostat se réinitialise automatiquement et l'utilisation peut reprendre.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

IMPORTANT : Assurez-vous toujours que le sèche-cheveux est débranché de la prise murale après utilisation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

Le nettoyage du produit après chaque utilisation pourrait prolonger la durée de vie du produit.

NE PAS nettoyer l'appareil avec de la laine d'acier, des produits chimiques forts, des alcalis, des agents abrasifs ou désinfectants car ils pourraient endommager la surface.



ATTENTION ! NE PAS immerger l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides pour le nettoyer. Veiller à ce que les parties électriques ne deviennent pas mouillées ou humides.

Nettoyez l'appareil en l'essuyant avec un chiffon doux et humide, puis avec un chiffon sec. L'appareil ne peut être utilisé à nouveau que lorsqu'il est complètement sec.

Le sèche-cheveux doit respirer pour fonctionner à son efficacité maximale. TOUJOURS vérifier que l'entrée d'air est exempte de peluches, de cheveux et d'autres matières. NE PAS tenter de le faire lorsque le sèche-cheveux est en marche ou branché à la prise murale.

Tenir le capuchon et tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'enlever du sèche-cheveux. Nettoyer avec un aspirateur ou bien dépoussiérer le capuchon avec une brosse et le remettre en place sur le sèche-cheveux. Cela devrait être fait régulièrement.

ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

Cet appareil est conçu pour un usage domestique et nécessite peu de soins après l'achat.

Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, débranchez-le, laissez-le refroidir et contactez votre point de vente pour obtenir des conseils.

NE PAS tenter de réparer l'appareil vous-même.

Cet appareil ne possède pas de pièces utilisables par l'utilisateur.

STOCKAGE

Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, débranchez-le. Laissez-le refroidir complètement et rangez-le hors de la portée des enfants dans un endroit frais et sec.

NE JAMAIS enrouler le cordon d'alimentation autour de l'appareil, car cela pourrait provoquer une usure prématuée et la rupture du cordon.

Manipulez le cordon d'alimentation avec soin et évitez de le tordre, de le tordre ou de le colorer inutilement, en particulier aux endroits où il se connecte à l'appareil ou à la fiche.

Vérifier régulièrement l'usure et les dommages du cordon d'alimentation.

ÉLIMINATION RESPECTUEUSE DE L'ENVIRONNEMENT



Ce symbole, affiché sur le produit ou son emballage, indique que ce produit est conforme à la directive européenne 2012/19/UE et ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers.

Il doit être transporté à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques.

En veillant à ce que ce produit soit éliminé de façon appropriée, vous contribuerez à prévenir les conséquences néfastes possibles pour l'environnement et la santé humaine.

Le recyclage des matériaux contribuera à la conservation des ressources naturelles.

GARANTIE

La période de garantie commence à la date d'achat et est valable pour une période de 24 mois. Le fabricant n'est pas responsable des dommages autres que ceux survenus sur les produits fournis.

Les conditions suivantes constituent les exceptions à la garantie :

- Le produit n'est pas utilisé conformément au manuel d'instructions.
- Les utilisateurs effectuent des altérations ou des modifications.
- Utilisation après un accident.
- Dommages dus à des catastrophes inattendues, telles que les incendies, les inondations, etc.

Importateur officiel :



ZA, Les Petites Ruelles

28130 Saint-Piat

France